Zmiana adresu PROFIBUS modułu Slave z poziomu programu użytkownika S7-1200

Wstęp

Poniższe FAQ opisuje sposób zmiany adresu PROFIBUS modułu Slave z poziomu programu użytkownika. Dzięki temu możliwe jest na przykład przypisanie adresu za pomocą panelu HMI, bez konieczności dostępu do konfiguracji sprzętowej w oprogramowaniu TIA Portal. Przykładową aplikację przedstawioną w FAQ oparto o sterownik CPU1214C DC/DC/DC z modułem komunikacyjnym CM 1242-5 Slave.

Zmiana adresu z poziomu programu użytkownika możliwa jest tylko w przypadku modułu CM 1242-5 z firmware w wersji V1.0.5. Najnowszą wersję firmware pobrać można pod adresem: <u>https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/83151297</u>.

Opis aplikacji

Zmiana adresu możliwa jest za pomocą data record 16x2001 (8193₁₀). Jest to specjalny obszar pamięci przechowujący adres PROFIBUS modułu slave. Rekord ten przesyłany jest następnie do sterownika za pomocą funkcji WRREC co powoduje ustawienie nowego adresu, zgodnie z wartością wpisaną w ostatniej komórce. Rekord 8193 posiada następujący format:





W celu przypisania odpowiednich wartości, niezbędne jest utworzenie pliku DB o strukturze odpowiadającej powyższemu data record. Struktura ta ukazana została poniżej:

	DB_Profibus_Slave_Addr											
		Name			Data t	Of	Start va	Ret	A	Vi	Se	Comment
1		•	St	atic								
2	-	•	٠	RECORD	Struct	0.0			\checkmark	\checkmark		
З			•	VersionDatarecord	Byte	0.0	16#01		\checkmark	\checkmark		
4	-		•	VersionDatarecord	Byte	1.0	16#00		$\mathbf{\sim}$	$\mathbf{\sim}$		
5	-		•	Opcode	Byte	2.0	16#01		$\mathbf{\sim}$	$\mathbf{\sim}$		Opcode=1 - change address
6	-		•	New_Address	Byte	3.0	16#10		$\mathbf{\sim}$	\checkmark		DATA - New address



FAQ: 0000078/PL Data: 30/03/2016

Zmiana adresu PROFIBUS modułu Slave z poziomu programu użytkownika S7-1200

Strukturę utworzoną w pliku DB należy następnie przesłać do sterownika (przypisać do modułu) za pomocą funkcji WRREC. Blok funkcyjny z odpowiednio wysterowanymi wejściami przedstawiono na Rys.3:



Rys.3. Funkcja WRREC.

Poniższa tabela przedstawia znaczenie poszczególnych wejść bloku:

Symbol	Opis			
REQ	Sygnał logiczny wyzwalający działanie funkcji.			
ID	Hardware Identifier interfejsu PROFIBUS DP Slave. Numer odczytywany jest w konfiguracji sprzętowej modułu – szczegóły w paragrafie Ad.1.			
INDEX	Numer rekordu danych (Data Record). W tym przypadku jest to 16x2001 (8193 ₁₀). Możliwe jest wpisanie rekordu zarówno w postacji szesnastkowej jak i dziesiętnej.			
LEN	Długość rekordu danych – 4 bajty.			
RECORD	Wskazanie struktury rekordu (zgodnej z Rys. 1 i 2) zawartej w pliku DB.			

FAQ: 0000078/PL Data: 30/03/2016

Zmiana adresu PROFIBUS modułu Slave z poziomu programu użytkownika S7-1200

Dobrym nawykiem jest również przechwytywanie statusu błędów ułatwiającego diagnostykę i eliminację błędów programistycznych. W tym celu wystarczy utworzyć dodatkową gałąź w programie i za pomocą funkcji MOVE przypisać wyjście STATUS funkcji do dowolnej komórki pamięci (typu Word).



Rys.4. Przechwytywanie statusu błędów.

Ad.1. Wybór odpowiedniego numeru Hardware ID

W funkcji WRREC na wejściu ID podajemy numer "Hardware Identifier" modułu slave, **dokładnie** taki jak w konfiguracji sprzętowej.

CM 1242-5 [CM 1242-5]	🖳 Properties 🚺 Info 👔 🗓 Diagnostics	7 🗏 🔻
General IO tags Sys	tem constants Texts	
✓ General Project information	Hardware identifier	
Catalog information	Hardware identifier	
✓ DP interface	Hardware identifier: 269	
General PROFIBUS address		
Operating mode		
SYNCIFREEZE Hardware identifier		

Rys.5. Hardware Identifier modułu odczytać można w zakładce Properties.

Po kliknięciu na zakładkę System Constants wyświetlona zostaje lista wszystkich stałych systemowych i przypisanych im numerów ID (Rys.6). Istotne jest aby na wejściu funkcji WRREC pokazał się dokładnie taki sam tag, jaki przypisany jest do numeru HW ID modułu. W tym przypadku jest to Local~CM_1242-5~DP_interface.

CM 1242-5 [CM 1242-5]						Properties	🗓 Info 🔒 📱	Diagnostics	
	General	IO tags	System constants	Texts					
	Name			Туре		Hardware identi.	Comment		
	Local~CM_	1242-5~DP_inte	erface~DPSlave	Hw_DpSla	ve	273			
	Local~CM_	1242-5~DP_inte	erface~Head	Hw_Interfa	ace	274			
	Local~CM_	1242-5~DP_inte	erface~Transfe,,,	Hw_SubM	odule	275			
	Local~CM_	1242-5~DP_inte	erface~Transfe,,1	Hw_SubM	odule	276			
	Local~CM_	1242-5~DP_inte	erface	Hw_Interface		269			
	Local~CM_	Local~CM_1242-5_1			odule	271			

Rys.6. Lista stałych systemowych i przypisanych im numerów Hardware ID.

FAQ: 0000078/PL Data: 30/03/2016

Zmiana adresu PROFIBUS modułu Slave z poziomu programu użytkownika S7-1200

W przykładowej aplikacji funkcja WRREC wywoływana jest z bloku OB1 – pozwala to na ręczne jej uruchomienie (przez wysterowanie wejścia REQ) bez konieczności restartu sterownika. Zwykle jednak zmiana adresu PROFIBUS niezbędna jest przy ponownym uruchomieniu CPU, nie w trakcie jego normalnej pracy. Wówczas funkcję umieścić można w bloku operacyjnym OB100, uruchamianym jedynie w pierwszym cyklu.